

Contrôle d'accès parking

Lecteur RFID UHF & Bluetooth®





www.stid-security.com



SOMMAIRE

1- PR	NCIPES GENERAUX DE LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH®	3
2- PR	NCIPES GENERAUX DE LA TECHNOLOGIE UHF	3
21	PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	3
2.1	USAGES ET LIMITATIONS FEFETS DE L'ENVIRONNEMENT « BON A SAVOIR »	3
2.2		л
2.5		÷ 4
2.4	POSITIONNEMENT DES TAGS	
2.J 2.5	PARE-BRISE ATHERMIQUE	
2.5.	Comment reconneître un perebrice athermique ?	
2.0.		
3- AP	PROCHE DES PROJETS	9
3.1	ANALYSE DE SITE	9
3.2	DEFINITION DES OBJECTIFS	9
3.3	CHOIX DES MATERIELS	9
3.4	DEFINIR LES TESTS	9
1 EVI	MRIES DE CONFICURATION	10
4- CAI	IMPLES DE CONFIGURATION	
4.1	IDENTIFICATION DU VEHICULE	
4.1.	1 Cas d'applications	
4.1.	2 Implantation	
4.1.	3 Configuration avec logiciel Ultrys	
4.1.	4 Zone de détection	
4.2	IDENTIFICATION DU CONDUCTEUR SUR UNE VOIE EN LATERAL	
4.2.	1 Cas d'application	
4.2.	2 Implantation	
4.2.	3 Configuration avec logiciel Ultrys	
4.2.	4 Zone de détection	
4.3	IDENTIFICATION DU VEHICULE OU DU CONDUCTEUR	
4.3.	1 Cas d'application	
4.3.	2 Implantation	
4.3.	3 Configuration avec logiciel Ultrys	
4.3.		
4.4	IDENTIFICATION DU VEHICULE PUIS DU CONDUCTEUR	
4.4.	I Cas d applications	
4.4. 1 1	2 Implantation avec logicial Ultrue	
4.4. ЛЛ	7 Zone de détection	
4.4.		
4.5	1 Cae d'applicatione	
4.J. 15	2 Implantation	
4.J. 4.5	2 Implantation avec logiciel Illtrys	
4.5	4 Zone de détection	
-7.0.		
5- PA	(AMETKES ENTREES / SURTIES / RELAIS	25
5.1	INTRODUCTION	
5.2	ENTREE	
5.2.	1 Exemple : activation de la lecture sur détection de véhicules par détecteur OPTEX	
5.3	Sortie	



	5.3.1	PULL UP A V+	32
	5.3.2	Collecteur ouvert	34
	5.3.3	Exemple : Activation d'un avertisseur optique externe	37
5.	.4 Rela	IS INTERNE	39
	5.4.1	Activation du relais sur détection TAG	39
	5.4.2	Activation du relais sur évènement	41
6-	FILTRAGE	E RSSI	3
6.	.1 Intro	DDUCTION	13
6.	.2 Exen	IPLE 4	13
7-	METHOD	DLOGIE D'IMPLANTATION	15
8-	FOIRE AU	X QUESTIONS	6
9-	RÉVISION	۱	17

Stid

1- Principes généraux de la technologie Bluetooth®

Le Bluetooth® est un standard de communication utilisant des ondes radio sur une bande de fréquence de 2,4 à 2,5 GHz.

La solution STid Mobile ID[®] utilise cette technologie pour authentifier un utilisateur via une application installée sur son smartphone.

Pour les applications de contrôle d'accès, les distances de lecture sont un facteur primordial. Avec la technologie Bluetooth[®], les distances annoncées sont informatives et définissent une zone de détection. Elles dépendent du smartphone et de son positionnement par rapport au lecteur. Par exemple, un téléphone tenu à la main ou dans la poche ne sera pas détecté à la même distance.

2- Principes généraux de la technologie UHF

2.1 Principe de fonctionnement

Les applications en RFID passive sont autorisées dans la plage allant de 860 MHz à 960 MHz (les limites exactes varient d'un pays à l'autre). Il existe deux bandes de fréquences principales 865-868 MHz et 902-928 MHz.

Selon la puissance du lecteur, le gain et la directivité de son antenne, et les caractéristiques du tag à lire, la portée pratique d'un système UHF de RFID passive peut aller d'une dizaine de centimètres à une dizaine de mètres.

2.2 Usages et limitations, effets de l'environnement, « bon à savoir »

Dans cette technologie, certaines lois physiques peuvent influencer le fonctionnement et les performances en termes de distance et vitesse.

Les grandes lignes à retenir sont les suivantes :

- **Influence des matériaux** sur lesquels ou derrière lesquels le tag sera utilisé. Un tag doit être adapté à son environnement pour donner les meilleurs résultats.
- Les ondes à cette fréquence traversent très mal **les liquides**. Le corps humain peut faire obstacle à la lecture d'un tag s'il se trouve entre le lecteur/antenne et le tag.
- L'identification par radiofréquences ne fonctionne pas au travers du **métal** (problème des parebrises athermiques ou véhicules blindés).
- Les ondes sont fréquemment réfléchies à la surface des objets (métal, béton, sol...) : la présence d'**obstacles** dans le champ de lecture peut influencer les résultats.



- La technologie UHF peut être directive : prévoir son implantation en tenant compte de la zone de lecture de l'antenne, selon ses caractéristiques.
- Un tag UHF peut aussi avoir un sens lié à la polarisation de son antenne : un tag « linéaire » est sensible à son orientation, et ne se lit pas aussi bien horizontalement que verticalement par exemple.

2.3 Orientation Optimale

Compte tenu des contraintes précédemment évoquées, il convient de chercher les conditions de mise en œuvre pour optimiser les performances du système, à savoir la meilleure position possible entre l'antenne et le tag.



Les distances exprimées dans les spécifications techniques des lecteurs sont mesurées de face, tag parallèle à l'antenne.

Un angle peut se former horizontalement ou verticalement en fonction de :

- la hauteur de l'antenne par rapport au véhicule,
- du décalage de l'antenne sur le côté par rapport à la voie de circulation.





2.4 Positionnement des tags

La position du tag amovible <u>TeleTag®</u> ou de l'étiquette adhésive <u>ETA v2</u> sur les parebrises influence la performance et dépend du type de pare-brise.

TeleTag[®] : tag UHF EPC1 GEN2 amovible



ETA v2 : étiquette UHF EPC1 GEN2 adhésive destructible à l'arrachement



Objectif : positionner le tag pour optimiser la qualité et les performances de lecture.

Véhicule Léger Standard

- Positionner le tag en haut du pare-brise, derrière le rétroviseur central, et si possible du côté où se trouve l'antenne du lecteur.
- Positionner le tag pour qu'il ne soit pas collé au bord supérieur du pare-brise.





Véhicule Lourd / PL / Bus

Deux solutions :

- Tag intérieur sur pare-brise, modèle TeleTag[®] (TLTA) ou ETA v2 : mêmes contraintes de positionnement que pour un véhicule léger.
- Tag extérieur pour support métallique, à positionner sur la carrosserie : placer le tag à un emplacement où il sera le plus parallèle possible à l'antenne du lecteur, dans la zone de lecture souhaitée.

Installation du TeleTag®

Après avoir choisi son emplacement, procéder à la pose du tag à l'aide du support fourni :

- Insérer le tag selon la méthode de votre choix :
 - Le TeleTag[®] est extractible de son support pour l'emporter avec soi ou l'utiliser avec un autre véhicule.



• Le TeleTag[®] est fixé de façon permanente.



• Fixer le support horizontalement sur le pare-brise avec les bandes adhésives double faces fournies.

Attention : en choisissant l'emplacement, compte tenu des angles de certains parebrises, penser à s'assurer de la place nécessaire pour insérer le tag dans le support.



2.5 Pare-brise athermique

Un pare-brise athermique, composé de feuilles de métal, a pour but de réduire en partie la chaleur dans l'habitacle du véhicule.

2.5.1 Impact du pare-brise athermique sur le fonctionnement

Le métal bloquant les ondes radios, le pare-brise athermique influe sur les performances du système. Dans la plupart des cas, un pare-brise athermique est doté d'une épargne non athermique. Cette épargne est prévue pour les systèmes radios (GPS, Télépéage, RFID...). En revanche, il est possible que les distances de lecture soient réduites.

Il est donc important de prendre ce paramètre en compte avant installation et de réaliser les tests nécessaires afin de définir l'emplacement des lecteurs.

2.5.2 Comment reconnaître un parebrise athermique ?

La majorité des automobilistes identifient un parebrise athermique à l'œil nu. Ce type de vitrage a en effet un reflet violet, bleu ou bleu pétrole à la lumière du jour. Cependant, ce procédé reste assez subjectif et n'est pas toujours fiable.

Il existe d'autres méthodes donnant la possibilité d'identifier un parebrise athermique. Certains modèles présentent des pointillés sur une partie du vitrage. Ces marques délimitent la surface non traitée athermique et réagissant comme un vitrage ordinaire.

Situés sous le numéro de série, les symboles inscrits par les constructeurs permettent également de reconnaitre un parebrise athermique. Il s'agit d'une petite icône comportant un thermomètre. Un pare-brise athermique se reconnait grâce à ses reflets sur le verre.













verre teinté (non athermique)





verre athermique





verre athermique





verre athermique



verre athermique



verre athermique (sans épargne) verre athermique de couleur dégradée



verre athermique (sans épargne)



verre athermique de couleur neutre

Stid

3- Approche des projets

Lorsqu'on aborde un site à équiper avec une configuration SPECTRE nano, il convient de respecter certaines étapes.

3.1 Analyse de site

Recenser les informations de base nécessaires à la définition de la configuration à retenir :

- Plan de site
- Sens de circulation
- Dimensionnements
- Types de véhicules à identifier.

3.2 Définition des objectifs

Zones d'identification : définir l'endroit où l'on souhaite identifier les véhicules :

- Emplacements
- Dimensions.

3.3 Choix des matériels

A partir des objectifs et contraintes recensés dans les étapes précédentes, on peut envisager des premiers choix d'équipements : type de lecteur, nombre de lecteurs, type de tag...

Les contraintes orientent les choix techniques. Cette analyse permet d'avoir une bonne vision de la faisabilité de la configuration souhaitée et éventuellement des aménagements / compromis nécessaires.

3.4 Définir les tests

Dès le départ, nous recommandons de définir les tests nécessaires à la validation de la configuration avec le client - s'il doit y en avoir une. Pour ce faire, attention à s'assurer de la disponibilité des véhicules représentatifs (véhicules possédant un pare-brise athermique et non athermique) et des matériels nécessaires à la validation.

Stid

4- Exemples de configuration

Ci-après sont décrites des configurations d'accès classiques, pour lesquelles sont indiqués les emplacements typiques que l'on pourrait envisager pour les lecteurs.

Ces configurations sont indicatives. Elles sont génériques et sont destinées à aider à la réflexion. Des paramètres externes peuvent influencer certains facteurs fonctionnels.

4.1 Identification du véhicule

4.1.1 Cas d'applications

Identification de véhicule par identifiant apposé sur le pare-brise.

4.1.2 Implantation

Il est recommandé de placer le lecteur et de déterminer la position de détection en amont de la barrière cela fiabilise la détection et laisse le temps au système pour l'ouverture de la barrière.



- Un SPECTRE nano implanté latéralement sur un mât désaxé à 45° (2,5 m de hauteur).
- Positionné avant la barrière pour que la détection intervienne suffisamment tôt.
- Identifiant TeleTag[®] ou étiquette adhésive ETA v2 <u>positionné à gauche du rétroviseur</u> <u>central</u>.





0	86	33	8	8			3	35	18	25	18	2	2	28				52	62	80	23	8	35	10		8	8
	55	83	2		2		35	15	11	8	65	25	2	22				13	11	52	33	83	3	32		3.1	
2	55	22	12						8	25	10	12	12	2	1	20	10	53	11	<u>t:</u>	10	5	8			2	1
6	÷.,	2	-	÷.	Ψ.	-	Ξ.	2	Ψ.		Ξ.	17	2			-	÷.,	٠.				-	11	τ.	Ξ.		÷

4.1.3 Configuration avec logiciel Ultrys

Bluetooth	Pas d'activation Bluetooth® nécessaire.
Puissance	Paramètres avancés Puisance Imps de scan après déclenchement de la lecture RFID UHF Imps de scan après déclenchement de lecture RFID UHF Imps de scan après déclenchement de lecture RFID UHF Imps de scan après déclenchement de lecture RFID UHF Imps de scan après déclenchement de lecture RFID UHF Imps de scan après déclenchement de lecture RFID UHF Imps de scan après déclenchement de lecture RFID UHF Imps de scan après déclenchement de lecture RFID UHF Imps de scan après déclenchement de lecture remontera uniquement les EPC (bestime de la valeur défine) Imps de scan de lifter : le lecteur remontera uniquement les EPC (bestime de la valeur défine) Imps de scan de lifter : le lecteur remontera uniquement les EPC (bestime de la valeur défine) Imps de scan de lifter : le lecteur remontera uniquement les EPC (bestime de la valeur défine)
Input / Output	Cestion des entrées Options de lecture RFID et de comportement lecteur selon les évènements externes (détecteur, boucle au sol etc.) Sélection du mode de lecture en continu sans utilisation de l'entrée Sélection des options d'utilisation de la LED et/ou Buzzer personnalisée (déclenché sur l'évènement) externe Sélection de soptions d'utilisation de la sortie (déclenchée sur l'évènement) externe Activation de la sortie (déclenchée sur l'évènement) Activation du relais (déclenchée sur l'évènement) Activation du relais (déclenchée sur l'évènement)

Stid

20	(0, 0)	\mathbb{R}^{2}	(0)	(\mathbf{r})	(\mathbf{s})	(0)	(θ)	18	25	18	\mathbb{R}	22	28	$\sim 10^{-1}$	0.00		12	(\cdot)	(0)	(0,0)	\mathbb{R}^{2}	[0]	$\langle t \rangle$	(\mathbf{r})		(θ)	9
25	83	\mathbb{R}^{2}	(2)			35	(2)	(π)	35	65	35	~ 2	\mathbb{S}^{n}				13	13	20	33	83	(2)	32	(\mathbf{z})		55	8
50	22	. 12						88	2	10	12	$\mathbb{R}^{n}_{\mathcal{A}}$	\mathbb{C}^{n}	3			53		11	(1)	22	33				22	3
	27	-	2	۳.	-		3	Υ.		1	17	8	1			*	1				-	1	5		-	.*	2

4.1.4 Zone de détection

La distance de détection, L, est en fonction des identifiants utilisés et du type de régulation (0):

	L (en mètres, pour un par	e-brise non athermique)
	ETSI	FCC
Teletag®	0 < 1 < 15	0 < 1 < 15
Réf. STid TLTA-W75B		
Étiquette ETA v2	0 < 1 < 15	0 < 1 < 16
Réf. STid ETA-W75B	0 1 2 13	0 1 2 1 0
Étiquette	0 < 1 < 7	$0 < 1 < 4^{(2)}$
Réf. STid ETA-W83	<u> </u>	5 • E • 1

- (1) : les distances de détection dépendent de l'environnement d'installation du lecteur. Des perturbations externes peuvent provoquer des variations de distance de lecture.
- (2) : Possibilité de lecture au-delà de la distance indiquée en fonction de l'environnement.



4.2 Identification du conducteur sur une voie en latéral

4.2.1 Cas d'application

• Identification du conducteur par identifiant UHF avec présentation du badge sans ouvrir la fenêtre ou par badge virtuel Bluetooth[®] (BLE)

4.2.2 Implantation

Il est recommandé de placer le lecteur et de déterminer la position de détection en amont de la barrière cela fiabilise la détection et laisse le temps au système pour l'ouverture de la barrière.

La détection n'est pas entravée par la vitre, il n'y a donc pas nécessité d'ouvrir la vitre pour que le badge soit détecté. Il suffit de le présenter face au lecteur.

Le métal bloquant les ondes radios, si le véhicule est équipé de vitres athermiques ou blindées, la détection ne sera possible qu'en ouvrant la vitre.



- Un lecteur SPECTRE nano implanté latéralement, le bas de l'antenne étant positionné à environ 1m10 du sol. Lecteur positionné avant la barrière pour que la détection intervienne suffisamment tôt.
- Identifiants : badge ISO UHF (réfs : CCTW490, CCTW360 ou CCTR270) présenté au lecteur à la main devant la fenêtre latérale fermée.
- Smartphone avec application STid Mobile ID[®] stockant un badge virtuel Bluetooth[®].



86	33	8	80			3	191	18	28	18	28	9	2			52	$\{ \cdot \}$	85	23	83	35	10			10	3
25	83	22		2		55	11	(π)	35	65	35	2	22			23	13	55	35	83	$\left\{ \mathbf{r} \right\}$	37			8	8
55	22	12						8	2	15	17	32	2	3		53	11	51	50	2	8				2	1
÷.	27	τ.	2	۳.	-	Ξ.	2	۰.	1	Ξ.	17	S.			 *	٠.	۰.	1		-	1	5	Ξ.	*		ġ

4.2.3 Configuration avec logiciel Ultrys

Bluetooth	1- Import du fichier de configuration SECard pour la partie Bluetooth®.
	2- Sélectionner UHF ou Bluetooth® :
	1) 2 3) 4 Configuration Bluetooth® - Chargée depuis un .pse
	Nom Nom de la configuration (14 caractères max.) Nano Blue
	Mode lecture UHF ou Bluetooth UHF puis Bluetooth Bluetooth puis UHF
	Mode de lecture Bluetooth® Code site Format des données Bluetooth® ID privé ID privé sinon CSN C2FB (Hexadécimal sur 2 octets) Taille de IID
	3- Sélectionner le(s) mode(s) d'identification :
	Configuration Bluetooth®
	Modes d'identification et distances de communication Badge Mains-libres
	Jusqu'à ~0,5m
	Activation de la communication Image: Communication Bluetooth® par détecteur / boucle au sol Image: Communication Jusqu'à ≈3m Jusqu'à ≈5m Jusqu'à ≈3m Jusqu'à ≈5m
	Bouton télécommande actif TapTap Jusqu'à ~6m Jusqu'à ~
	Options lecteur
	Annuler Crécédent
	Remote : mode télécommande recommandé.
	<u>Badge</u> : Présenter le smartphone devant le lecteur comme un badge.
	<u>Tap Tap</u> : Smartphone fixé au tableau bord.



Puissance	Pour une détection inférieure à 4 mètres, nous préconisons de régler la puissance à 20% pour ne pas lire sur une voie voisine.
	Une puissance supérieure impliquerait des distances de lecture plus grandes.
	Parametres avances
	Puissance (1) < 20% >
	Temps de scan après déclenchement de la lecture RFID UHF 1 s
	Filtre EPC
	Masque EPC (Hexadécimal)
	Position masque EPC (octet) 0 o
	Inversion du filtre : le lecteur remontera uniquement les EPC ne possédant pas le filtre
	Filtre RSSI
	Valeur RSSI Désactivé
	Inversion du filtre : le lecteur remontera uniquement les EPC des identifiants ayant un RSSI inférieur à la valeur définie
	Annuler Valider

4.2.4 Zone de détection

Le conducteur est identifié dans une zone de 0 à 4 mètres avec le badge UHF. La détection Bluetooth[®] dépend du mode d'identification sélectionné.

Entre deux authentifications BLE, il y a un temps d'attente d'environ 3 secondes.

(1) : les distances de détection dépendent de l'environnement d'installation du lecteur. Des perturbations externes peuvent provoquer des variations de distance de lecture.



4.3 Identification du véhicule OU du conducteur

4.3.1 Cas d'application

- Identification d'utilisateurs de profils différents : collaborateurs, visiteurs, prestataires...
- Identification d'un parc mixte de véhicules légers et deux-roues

4.3.2 Implantation

Il est recommandé de placer le lecteur et de déterminer la position de détection <u>en amont</u> de la barrière cela fiabilise la détection et laisse le temps au système pour l'ouverture de la barrière.



- Un lecteur SPECTRE nano implanté latéralement sur un mât désaxé à 45° (à 2,5 m de hauteur). Lecteur positionné avant la barrière pour que la détection intervienne suffisamment tôt.
- Identifiants TeleTag[®] ou étiquette ETA v2 positionné à gauche du rétroviseur central.
- Smartphone avec application STid Mobile ID[®] stockant un badge virtuel Bluetooth[®].



86	33	8	8			3	19	18	25	18	2	2	28		*		5	12	20		83	31	10			1	3
25	83	22		2		35	11	11	85	65	15	2	22				53	13	22	35	83		27	2		35	1
55	22	7 2						8	2	10	12	12	2	3	10	1	5		11	10	2	8				2	1
÷.,	21	-	÷.	Ψ.	-	Ξ.	2	۰.	1	Υ.	17	÷.				*	٠.	۰.	1		-	÷1	۰.	Υ.	•		ġ

4.3.3 Configuration avec logiciel Ultrys

Bluetooth	 Import du fichier de configuration SECard pour la partie Bluetooth[®].
	2- Sélectionner UHF ou Bluetooth® :
	Configuration Bluetooth® - Chargée depuis un .pse
	Nom Nom de la configuration (14 caractères max.) <mark>Nano Blue</mark>
	Mode lecture UHF ou Bluetooth® UHF puis Bluetooth® Bluetooth® puis UHF
	Mode de lecture Bluetooth® Code site Format des données Bluetooth® ID privé C2FB (Hexadécimal sur 2 octets) Taille de l'ID =4 o Bluetooth® ID privé sinon CSN Décalage 0 o CSN seul Impresé
	3- Sélectionner le(s) mode(s) d'identification :
	Configuration Bluetooth®
	─────────────────────────────────────
	Contact
	□ Activation de la communication Bluetooth® par détecteur / boucle au sol Remote
	Jusqu'à ≈1m Jusqu'à ≈5m
	Bouton télécommande actif TapTap Jusqu'à ~5m Jusqu'à ~5m
	Options lecteur Activation de la LED à la connexion Bluetooth Déverrouillage du smartphone requis par le lecteur
	Annuler Krécédent Suivant X
	Remote : mode télécommande recommandé.
	<u>Tap Tap</u> : Smartphone fixé au tableau bord.



Paramètres avancés	
Puissance	🧃 ∢ 100% ⊳
Temps de scan après déclenchement de la lecture RFID UHF	i 🛏 1 s
Filtre EPC	
Masque EPC (Hexadécimal)	
Position masque EPC (octet)	0 o
☐ Inversion du filtre : le lecteur remontera uniquem ne possédant pas le filtre	ent les EPC
Filtre RSSI	
Valeur RSSI	Désactiv
☐ Inversion du filtre : le lecteur remontera uniquem des identifiants ayant un RSSI inférieur à la vale	ient les EPC ur définie
Annuler	Valider

4.3.4 Zone de détection

La distance de détection L dépend des identifiants utilisés et du type de régulation⁽¹⁾:

	L (en mètres, pour un pare	e-brise non athermique)				
	ETSI	FCC				
Teletag®	0 < 1 < 15	0 < 1 < 15				
Réf. STid TLTA-W75B	0 2 10					
Étiquette ETA v2	0 < 1 < 15	0 < 1 < 16				
Réf. STid ETA-W75B	0 1 2 1 3	0 1 2 10				
Etiquette	0 < 1 < 7	$0 < 1 < 4^{(2)}$				
Réf. STid ETA-W83	0.12.1,					

(1) : les distances de détection dépendent de l'environnement d'installation du lecteur. Des perturbations externes peuvent provoquer des variations de distance de lecture.

(2) : Possibilité de lecture au-delà de la distance indiquée en fonction de l'environnement.

Entre deux authentifications BLE, il y a un temps d'attente d'environ 3 secondes.



4.4 Identification du véhicule puis du conducteur

4.4.1 Cas d'applications

- Véhicules partagés
- Sites sensibles
- Gares routières

4.4.2 Implantation



Le véhicule est identifié via un tag ou une étiquette parebrise UHF et le conducteur via le smartphone et le badge virtuel Bluetooth[®].

Il est recommandé de placer le lecteur et de déterminer la position de détection <u>en amont</u> de la barrière cela fiabilise la détection et laisse le temps au système pour l'ouverture de la barrière.





- Un lecteur SPECTRE nano implanté latéralement sur un mât désaxé à 45° (2,5m de hauteur). Lecteur positionné avant la barrière pour que la détection intervienne suffisamment tôt.
- Identifiant TeleTag[®] ou étiquette positionné à gauche du rétroviseur central.
- Smartphone avec application STid Mobile ID[®] stockant un badge virtuel Bluetooth[®].



86	33	8	8			30	19	18	38	18	2	2	2		10	2	52	62	20	33	8	(0)	10			10	3
25	83	2		2	5	15	15	(π)	25	65	25	1	22				23	13	22	35	83		32			35	8
55	22	7 2	2					8	25	10	12	32	2	1	10	1	53		11	10	2	8				2	1
÷.	27	-	÷.	۳.	-	Ξ.	2	۰.	1	1	17	£1.			-	*	٠.	۰.			-	÷1	5	Ξ.	•		ġ

4.4.3 Configuration avec logiciel Ultrys

Bluetooth	 Import du fichier de configuration SECard pour la partie Bluetooth[®].
	2- Sélectionner UHF puis Bluetooth®:
	Configuration Bluetooth®
	Nom Nom de la configuration (14 caractères max.) Nano Blue
	Mode lecture O UHF ou Bluetooth® O UHF puis Bluetooth® O Bluetooth® puis UHF
	Mode de lecture Bluetooth® Code site Format des données Bluetooth® ID privé C2FB (Hexadécimal sur 2 octets) Taille de I'D Bluetooth® ID privé sinon CSN Décalage 0 o CSN seul Inversé
	3- Sélectionner le(s) mode(s) d'identification :
	Configuration Bluetooth®
	─────────────────────────────────────
	Contact
	□ Activation de la communication Bluetooth® par détecteur / boucle au sol □
	Jusqu'à ≈1m
	Bouton télécommande actif TapTap Jusqu'à ~5m Jusqu'à ~5m
	Options lecteur
	Annuler Krécédent Suivant X
	Remote : mode télécommande recommandé.
	<u>Tap Tap</u> : Smartphone fixé au tableau bord.



Puissance	Paramètres avancés
	Puissance (100%)
	Temps de scan après déclenchement de la lecture RFID UHF 1 s
	Filtre EPC
	Masque EPC (Hexadécimal)
	Position masque EPC (octet) 0 o
	Inversion du filtre : le lecteur remontera uniquement les EPC ne possédant pas le filtre
	Filtre RSSI
	Valeur RSSI — Désactivé
	Inversion du filtre : le lecteur remontera uniquement les EPC des identifiants ayant un RSSI inférieur à la valeur définie
	Annuler Valider
	Note : si la lecture est effective sur une autre voie, adapter la puissance pour une lecture sur la voie désirée.

4.4.4 Zone de détection

La distance de détection L dépend des identifiants utilisés et du type de régulation ⁽¹⁾:

	L (distance de leo	cture en mètre)
	ETSI	FCC
Teletag® Réf. STid TLATA-W75B	7 < L < 15	7 < L < 15
Etiquette Réf. STid ETA-W75B	7 < L < 15	7 < L < 16
Etiquette Réf. STid ETA-W83	7 < L < 7	0 < L < 4

Le temps d'authentification des deux technologies combinées est d'environ deux secondes. Entre deux authentifications Bluetooth®, il y a un temps d'attente d'environ 3 secondes.



4.5 Identification du conducteur puis du véhicule

4.5.1 Cas d'applications

- Véhicules partagés
- Sites sensibles
- Gares routières

4.5.2 Implantation



Le conducteur est identifié via le smartphone et le badge virtuel Bluetooth[®] et le véhicule via un tag parebrise UHF.

Il est recommandé de placer le lecteur et de déterminer la position de détection <u>en amont</u> de la barrière. Cela fiabilise la détection et laisse le temps au système pour l'ouverture de la barrière.





- Un lecteur SPECTRE nano implanté latéralement sur un mât désaxé à 45° (2,5m de hauteur). Lecteur positionné avant la barrière pour que la détection intervienne suffisamment tôt.
- Identifiant TeleTag[®] ou étiquette positionné à gauche du rétroviseur central.
- Smartphone avec application STid Mobile ID[®] stockant un badge virtuel Bluetooth[®].



86	33	8	8			30	19	18	38	18	2	2	2		10	2	52	62	20	33	8	(0)	10			10	3
25	83	2		2	5	35	15	(π)	25	65	25	1	22				23	13	22	35	83		32			8	8
55	22	7 2	2					8	25	10	12	32	2	1	10	1	53		11	10	2	8				2	1
÷.	27	-	÷.	۳.	-	Ξ.	2	۰.	1	1	17	£1.			-	*	٠.	۰.			-	÷1	5	Ξ.	•		ġ

4.5.3 Configuration avec logiciel Ultrys

Bluetooth	1- Import du fichier de conf Bluetooth®.	iguration SECard pour la partie
	2- Sélectionner UHF puis Blu	uetooth [®] :
	Configuration Bluetooth® 	
	Nom Nom de la configuration (14 caractères max.) Nano Blue	_
	Mode lecture O UHF ou Bluetooth® O UHF puis Bluetooth	uetooth® Bluetooth® puis UHF
	Mode de lecture Bluetooth® Code site ID privé C2FB ID privé sinon CSN sur 2 c	Iécimal ctets) Décalage 0 0 0
	CSN seul	Inversé
	 Sélectionner le mode d'id 	entification :
	Configuration Bluetooth®	
	Modes d'identification et distances de communication	
	Contact	I Mains-Ilibres Jusqu'à ≈5m
	□ Activation de la communication Bluetooth® par détecteur / boucle au sol	Remote
	Jusqu'à ~1m	Jusqu'à ≈5m
	I TapTap Jusqu'à ≈5m	Bouton télécommande actif Remote 1
	Options lecteur Activation de la LED à la connexion Bluetooth®	Déverrouillage du smartphone requis par le lecteur
	Annuler Krécédent	Suivant ≫
	<u>Remote</u> : mode télécommande r	ecommandé.
	<u>Tap Tap</u> : Smartphone fixé au tab	leau bord.



Puissance	Paramètres avancés
	Puissance (100%)
	Temps de scan après déclenchement de la lecture RFID UHF
	Filtre EPC
	Masque EPC (Hexadécimal)
	Position masque EPC (octet) 0 o
	Inversion du filtre : le lecteur remontera uniquement les EPC ne possédant pas le filtre
	Filtre RSSI
	Valeur RSSI Désactivé
	Inversion du filtre : le lecteur remontera uniquement les EPC des identifiants ayant un RSSI inférieur à la valeur définie
	Annuler Valider
	Note : si la lecture est effective sur une autre voie, adapter la puissance pour une lecture sur la voie désirée.

4.5.4 Zone de détection

La distance de détection L dépend des identifiants	L (en mètres, pour un pare	e-brise non athermique)					
utilisés et du type de régulation ⁽¹⁾ :	ETSI	FCC					
Teletag®	0 < L < 15	0 < L < 15					
Réf. STid TLTA-W75B	0 2 10	0 2 10					
Étiquette ETA v2	0 < L < 15	0 < L < 16					
Réf. STid ETA-W75B	0 2 10	0 2 10					
Étiquette	0 < 1 < 7	$0 < 1 < 4^{(2)}$					
Réf. STid ETA-W83							

(1) : les distances de détection dépendent de l'environnement d'installation du lecteur. Des perturbations externes peuvent provoquer des variations de distance de lecture.

(2) : Possibilité de lecture au-delà de la distance indiquée en fonction de l'environnement.

Le temps d'authentification des deux technologies combinées est d'environ deux secondes. Entre deux authentifications BLE, il y a un temps d'attente d'environ 3 secondes.

Stid

5- Paramètres Entrées / Sorties / Relais

5.1 Introduction

Le lecteur SPECTRE nano est équipé d'une entrée (IN), d'une sortie (OUT) et d'un relais de puissance.

Le lecteur offre ainsi la possibilité de :

- Configurer le déclenchement de la lecture. Par exemple : au moyen d'une barrière photoélectrique ou d'une boucle de détection au sol.
- Déclencher une action à la sortie du lecteur en lisant par exemple des étiquettes spécifiques.

Son fonctionnement est paramétrable à l'aide du logiciel ULTRYS.

		Administrateur 🗕 🗙
uut	ECUS Version 3.0.0.14	Configuration lecteurs Créer une configuration
Nano Blue (depuis le le	ecteur USB)	FR 🔻 🖨 (Ì)
Paramètres ULTRYS	Configuration de l'installation	
	Bluetooth	avancés
Configuration lecteurs		Paramètres Entrées/Sorties
Identifiants utilisateurs		
	K Précédent	Suivant ≫







5.2 Entrée

L'entrée est vérifiée par le lecteur toutes les 50 ms.

Lorsqu'une entrée est détectée, le lecteur effectue l'action configurée.

En appliquant un potentiel OV sur l'entrée IN, l'information de présence d'un signal sur l'entrée est transmise au lecteur.

Si aucun potentiel n'est appliqué sur l'entrée IN l'entrée est considérée inactive.





5.2.1 Exemple : activation de la lecture sur détection de véhicules par détecteur OPTEX

Matériel de détection de présence



Réf.: DETECT-VEHICLE-01

Le détecteur de présence OPTEX est conçu pour détecter de façon fiable la présence d'un véhicule à l'arrêt ou se déplaçant jusqu'à 20 km/h.

détection Alliant hyperfréquence ultrasons, et capteur à il propose 5 niveaux de réglage de la sensibilité. Cet accessoire se connecte en toute simplicité au lecteur SPECTRE nano, permettant d'activer la lecture des identifiants lors du passage du véhicule.

Paramètres avec logiciel ULTRYS





85	3	8	8	(\mathbf{r})	8	3	3	16	25	8	R.	9	3				12	63	85	23	8	81	19	8	8	10	8
55	83	2				8	11		85	65	25	2	22				53	13	22	35	83		22	3		3	3
55	52	13						8	25	0	12	8	2	1	10	۰.	53	11	<u>t:</u>	10	5	8				2	1
1	2	-	2	۰.	-	Ξ.	2	Ψ.			1	2		•	-	*	٠.	۰.			-	1	5	Ξ.	-		÷

Branchement



Fonctionnement

Lorsqu'un véhicule est détecté par le détecteur OPTEX, le relais du détecteur commute sur « fermé », l'information est envoyée au lecteur via l'entrée IN. Le lecteur lance la lecture tant que l'entrée est active.



Implantation 1

Le capteur OPTEX se situe à 5 m en amont du lecteur SPECTRE nano avec la configuration suivante :

- Sensibilité = 5 (max)
- Distance de détection réglée sur 4 m
- Orienté perpendiculairement au sens de circulation.



Les badges utilisés sont :

- Etiquette ou TeleTag®
- Badge virtuel (mode mains-libres, téléphone sur support)



Détection UHF : 2 mètres en amont du SPECTRE nano, en roulant au pas.

Détection Bluetooth® en mode mains-libres : 1 mètre avant le lecteur, en roulant au pas.



Implantation 2

Le capteur OPTEX se situe sous le lecteur SPECTRE nano avec la configuration suivante :

- Sensibilité = 5 (max)
- Distance de détection réglée sur 5,5 m
- Orienté dans le sens de circulation.



Détection UHF : 6 mètres en amont du SPECTRE nano, en roulant au pas.

Détection Bluetooth[®] en mode mains-libres : 1 mètre avant le lecteur, en roulant au pas.



5.3 Sortie

La sortie OUT se comporte comme un interrupteur ouvert/fermé. L'état au repos (Normalement Ouvert NO ou Normalement Fermé NC) est paramétré par le logiciel ULTRYS. Une sortie normalement ouverte sera fermée par l'action du lecteur et vice versa (se reporter au manuel utilisateur ULTRYS).

Selon le choix effectué, la sortie sera :

- connectée à un Pull up interne : le réglage de la tension de Pull-up, V+, se fait par le cavalier J10 (V_{IN} ou +5V).



• laissée non connectée (collecteur ouvert).

5.3.1 PULL UP A V+





Le schéma de principe est donné pour des sorties paramétrées en « Normalement Ouvert » dans ULTRYS.

Le système est représenté par une LED pour plus de compréhension, la valeur de la résistance Ruser est à déterminer en fonction du « système » client connecté.

ATTENTION : IOUT max 200mA





5.3.2 Collecteur ouvert

Si le système n'est pas compatible avec la tension V_{OUT} utilisée par le Pull up V+, choisir le paramétrage « Collecteur ouvert » et apporter une tension que nous appellerons Vsystem.

Réglages ULTRYS v2 Collecteur ouvert	Gestion des sorties Sélection du type de sortie État de la sortie Sortie 1 Ouvert Fermé Maintien délection Ouvert Fermé délection Ouvert Fermé Maintien Ouvert Fermé Maintien Ouvert Fermé Maintien Ouvert Fermé Suivant ≫
Branchement Collecteur ouvert	Sortie OUT vers le système externe











5.3.3 Exemple : Activation d'un avertisseur optique externe

Paramètres ULTRYS

Gestion des entrées	1 2 3
Options de lecture RFID e (détecteur, boucle au sol	t de comportement lecteur selon les évènements externes etc.)
Sélection du mode de lecture RFID/Bluetooth®	Lecture en continu sans utilisation de l'entrée
Sélection des options d'utilisation de l'entrée pour activer une action externe	 Activation de la LED et/ou Buzzer personnalisée (déclenché sur l'évènement) Activation de la sortie (déclenchée sur l'évènement) Activation du relais (déclenchée sur l'évènement)
Annuler	Suivant >>
Gestion des sorties	1 2 3
Sélection du type de sorti	e Pull up à V+ (V out) 🔻
État de la sortie	Maintien
Sortie 1	Ouvert Fermé durant la détection
Annuler	Précédent Suivant >>



Branchement

Dans l'exemple, l'avertisseur optique fonctionne sous 24 Vdc.



Fonctionnement

Le lecteur lit en continu. Lorsqu'un tag est remonté au système par le lecteur, la sortie OUT change d'état durant 200 ms et revient à sa position par défaut normalement ouvert dans cet exemple.



Stid

5.4 Relais interne

5.4.1 Activation du relais sur détection TAG

Paramètres avec logiciel ULTRYS

Gestion des entrées			1 2 3
Options de lecture RFID (détecteur, boucle au sol	et de comportement lecteu etc.)	r selon les évènements exteri	nes
Sélection du mode de lecture RFID/Bluetooth®	Lecture en continu sans utili	isation de l'entrée 🔹	
Sélection des options d'utilisation de l'entrée pour activer une action externe	 Activation de la LED et Activation de la sortie (Activation du relais (dé 	/ou Buzzer personnalisée (décle déclenchée sur l'évènement) clenchée sur l'évènement)	enché sur l'évènement)
Annuler			Suivant ≫
Gestion des sorties			1 2 3
Sélection du type de sort	ie	Pull up à V+ (V out)	•
État de la sortie			Maintien
Sortie 1		Ouvert Fermé	é durant la détection
Annuler	C Précédent		Suivant ≫



Gestion du relais			1)2)3
Activer le relais à la c	létection du tag On		
Option de maintien d	lu relais		
Maintien du relai sont détectés pa	s tant que des tags r le lecteur	O Activation du relais à la r d'un tag	emontée 📲 — 1 s
Annuler	K Précédent		Valider

Branchement



Alimentation Lecteur

Fonctionnement

Le lecteur lit en continu. Lorsqu'un tag est remonté au système par le lecteur, le relais est activé.

La durée de maintien du relais activé dépend du besoin de l'installation et se configure dans ULTRYS :

- maintien du relais tant que des tags sont détectés par le lecteur
- maintien durant une période définie par l'utilisateur.



5.4.2 Activation du relais sur évènement

Paramètres ULTRYS

Gestion des entrées			1 2 3
Options de lecture RFID ((détecteur, boucle au sol	et de comportement lecteur selon etc.)	les évènements externes	
Sélection du mode de lecture RFID/Bluetooth®	Lecture en continu sans utilisation d	le l'entrée 🔹	
Sélection des options d'utilisation de l'entrée pour activer une action	Activation de la LED et/ou Buz Activation de la sortie (déclenc	zer personnalisée (déclenché :	sur l'évènement)
, externe	Activation du relais (déclenché	e sur l'évènement)	
Annuler		Suiva	nt ≫
Gestion des sorties			1 2 3
Sélection du type de sort	ie	Pull up à V+ (V out)	•
État de la sortie		Ouvert Fermé	Maintien durant la
Sortie 1		● ○	
Annuler	C Précédent	Suiva	ant ≫



Gestion du relais				1)2)3
Activer le relais à la c	létection du tag	Off (
Annuler	V Précédent			Valider

Branchement



Alimentation



Fonctionneme

Le lecteur lit en continu. L'activation de l'entrée IN par un système externe déclenche l'activation du relais.

Stid

6- Filtrage RSSI

6.1 Introduction

RSSI, de l'anglais « *Received Signal Strength Indication* », est une mesure de la puissance en réception de la réponse du tag. La valeur remontée par le lecteur est proportionnelle à l'amplitude du signal en réception.

6.2 Exemple

Puissance			i	◀ 100% ►
Temps de scan après d la lecture RFID UHF	léclenchement de		i	∎ 1s
Filtre EPC				
Masque EPC (Hexadéc	imal)			
Position masque EPC (octet)			0 o
□ Inversion du filtre : le ne possédant pas le	e lecteur remonte e filtre	era uniquement l	es EPC	
Filtre RSSI				
Valeur RSSI				-49 dBm
Inversion du filtre : l des identifiants aya	e lecteur remonte nt un RSSI inféri	era uniquement l eur à la valeur de	les EPC éfinie	
	Annuler	1/21	ider	

Les tags dont le RSSI est supérieur -49dBm seront remontés au système, les autres non.





Puissance	i	◀ 100% ►					
Temps de scan après déclenchement la lecture RFID UHF	de 🦲	[1 s					
Filtre EPC							
Masque EPC (Hexadécimal)							
Position masque EPC (octet)		0 o					
☐ Inversion du filtre : le lecteur remor ne possédant pas le filtre							
Filtre RSSI							
Valeur RSSI		-49 dBm					
 Inversion du filtre : le lecteur remontera uniquement les EPC des identifiants ayant un RSSI inférieur à la valeur définie 							
Annuler	Valider						

Avec « Inversion » activée, les tags dont le RSSI est inférieur à -49dBm seront remontés au système, les autres non.



Stid

7- Méthodologie d'implantation

- Positionner le tag dans le véhicule. <u>Ne pas valider une implantation tag tenu à la</u> <u>main</u>.
- Placer le véhicule dans la zone d'identification typique / souhaitée.
- Ajuster la hauteur et l'orientation de l'antenne jusqu'à obtenir la lecture.
- Tester la configuration avec le véhicule en mouvement.
- Ajuster l'antenne jusqu'à obtenir le résultat optimal.

Cette configuration est optimisée pour le véhicule de test. Idéalement, il faut reproduire ces réglages avec un véhicule très différent du premier utilisé (pare-brise plus haut, véhicule utilitaire...) afin de régler l'antenne dans une position qui va couvrir le plus de cas de figure possible.



8- Foire Aux Questions

Question	Cause	Recommandation					
Mon lecteur ne démarre pas.	Tension insuffisante.	Vérifier la tension aux bornes du lecteur.					
	Mauvais câblage.	Utiliser une alimentation régulée.					
Je n'ai pas de lecture même à distance réduite.	Mauvaise configuration.	Vérifier la configuration (boucle au sol, Filtre EPC ou RSSI)					
Mon tag n'est pas identifié à cause du pare-brise athermique.	Mauvais positionnement dans l'épargne non athermique ou lecteur trop éloigné du véhicule.	Placer correctement le tag dans l'épargne non-athermique ou modifier l'emplacement du lecteur.					
Epargne non athermique non présente sur le véhicule.		Changer l'emplacement du tag ou le type de tag.					



86	33	25	80			3	8	15	2	16	R.	12	2		10		12	12	80	23	8	35	10	8		1	8
25	83	2		2		5	11		8	65	35	12	22				53	5	55	33	83		22	3		3	
55	22	7 2					2	8	2	10	1	32	2	3	10	1	53	1	51	10	2	8				2	5
÷.,	2	-	2	Ψ.	-	Ξ.	2	۳.		Υ.	17	8				*	٠.	٠.			÷.	÷.	•	Υ.	•	•	2

9- RÉVISION

Date	Version	Description
18/01/2022	1.0	Création

Siège Social / EMEA

13850 Gréasque, France Tél. : +33 (0)4 42 12 60 60

Agence PARIS-IDF 92290 Châtenay-Malabry, France Tél. : +33 (0)1 43 50 11 43 **STid UK Ltd. LONDRES** Hayes UB11 1FW, UK Tél. : +44 (0) 192 621 7884

Tél.: +44 (0) 192 621 7884 STid UK Ltd.

Gallows Hill, Warwick CV34 6UW, UK Tél. : +44 (0) 192 621 7884 Agence AMÉRIQUE DU NORD Irving, Texas 75063-2670, USA Tél. : +1 469 524 3442

Agence AMÉRIQUE LATINE Cuauhtémoc 06600 CDMX, México Tél. : +521 (55) 5256 4706

info@stid.com ww.stid-security.com